



DERBIBOND S

Bitumineuze koudlijm

Beschrijving

- ▶ DERBIBOND S is een bitumineuze koudlijm voor het verkleven van bitumineuze waterdichtingsmembranen en bitumineuze onderlagen. De DERBIBOND S vormt bovendien een waterdichte laag tussen de ondergrond en het waterdichtingsmembraan.



Voordelen

- ▶ Perfecte en totale hechting
- ▶ Doeltreffend en snel
- ▶ Verhoogd werkcomfort
- ▶ Toepasbaar op nagenoeg alle bestaande ondergronden en isolatiematerialen
- ▶ Meer veiligheid door het uitsluiten van warme bitumen of brander
- ▶ Behoudt de kwaliteit van het membraan in tegenstelling met het vlamlassen
- ▶ Werkt lichte oneffenheden van de ondergrond weg
- ▶ Laat tijdens de verwerking correcties toe
- ▶ Bewezen techniek al meer dan 70 jaar ; resulteert in > 50.000.000 m² ervaring
- ▶ Gebruiksklaar product
- ▶ Niet toxisch, noch schadelijk
- ▶ Milieuvriendelijk: te verkrijgen in herbruikbare IBC Cubitainer van 1000 kg (vermindert werfafval)
- ▶ Blijft elastisch, vangt thermische schokken op, en laat kleine bewegingen van het gebouw en waterdichtingsmembraan toe.

Plaatsing

Verbruik : ± 1 kg/m² in functie van de aard van de ondergrond
Toebehoren : - getande dakdekkerschraper
 - spraygun
Reiniging : white spirit

Verpakking

Bus van : 5 kg / 12 kg / 25 kg
IBC Cubitainer : 1000 kg
Opmerking : Op aanvraag, worden de 25 kg bussen met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd.
De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.

Technische informatie

Dichtheid : 1,1 tot 1,2 kg/l
Niet vluchtig residu : 75 %
Vlampunt Pensky Martens cc : 45 °C

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.



Hoe aanbrengen ?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond



- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- Bij renovatie worden blazen kruisvormig ingesneden, gedroogd en gekleefd met DERBIMASTIC S. Grote scheuren en barsten eveneens behandelen met DERBIMASTIC S en zonodig verstevigen met geweven glasvlies.
- Onderzoek zorgvuldig de ondergrond en voer de nodige herstellingen uit.

B/ Breng DERBIBOND S aan, gevolgd door de in-vouw methode



- Het membraan uitrollen en op rij leggen met overlappen die gevrijwaard zijn van lijm. Daarna de banen half omvouwen. Op een zuivere en droge ondergrond DERBIBOND S aanbrengen met een getande dakdekkerschraper. De omgevouwen membranen terugleggen in de lijm, herhaal deze handeling voor de andere helft.
- Respecteer voldoende relaxatietijd voor het membraan

C/ Breng DERBIBOND S aan, gevolgd door de in-roll methode



- Wanneer DERBIBOND S met de Spraygun aangebracht wordt, rol je het membraan direct in de lijm, de overlappen van 10 cm vrijwaren van lijm. De in-roll methode is het meest geschikt wanneer DERBIBOND S met de Spraygun aangebracht wordt.
- Bij temperaturen lager dan 10 °C, is de in-vouw methode aangewezen.

D/ Afdichten van de overlappen

- De overlappende overlappen zorgvuldig over de volle breedte van 10 cm lassen, en daarna aandrukken met een drukrol van ± 15 kg. Transversale overlappen zijn 15 cm. Bij het lassen moet een kleine hoeveelheid bitumen uit de overlap vloeien. De koudlijm kan niet gebruikt worden voor overlappen en opstanden.
- Voor no-flame toepassingen verwijzen wij naar de DERBISEAL S documentatie (overlappende overlappen 12 cm), of gebruik warme lucht (10 cm).
- Het werk onderbreken bij regenweer.